

OPERATIVA CON TARJETAS CHIP



- Mantener **la tarjeta** con chip insertada **en el lector del chip** hasta que el terminal indique, al final de la transacción, que podemos retirar la misma.
- Si el terminal indica que **una tarjeta sin chip debería tenerlo**, o si el chip presenta signos evidentes de manipulación (chip recortado y pegado, excesivamente deteriorado, con celo o pegatina cubriéndolo, etc.), se debe **contactar con el teléfono de atención al TPV**.
- El método de autenticación del titular puede ser PIN o firma. En caso de que la **autenticación sea con PIN, no es necesario firmar** el justificante de compra.

NORMAS DE SEGURIDAD



Compruebe que:

- El **nombre y la firma coinciden** con los que aparecen en el documento de identificación aportado por la persona.
- Las tarjetas **no están caducadas**.
- Los **4 primeros dígitos** de la numeración de la tarjeta, tanto en los modelos con relieve como sin relieve, **coinciden** con los que aparecen **impresos** a menor tamaño **en la tarjeta**.
- En la información del **recibo** emitido por el terminal, **coinciden los 4 últimos dígitos** del número de tarjeta y los datos de la misma **con los datos** que aparecen en **la tarjeta** presentada. Extreme estas precauciones con las tarjetas extranjeras.
- Si detecta alguna **tarjeta falsificada**, reténgala y **póngase en contacto con el Servicio de Atención 24 h.**, indicando que se trata de un "Código 10"



ENCENDIDO Y APAGADO DEL TERMINAL (Sólo para terminales con batería)

Para el **ENCENDIDO** pulsar el botón lateral izquierdo

Para el **APAGADO** mantener pulsado el botón lateral izquierdo unos 3 segundos. Aparecerá SHUT DOWN o RESTART. Elegir SHUT DOWN

IMPORTANTE:

Dejar el terminal en carga de batería más de 12 horas antes de su primer uso.

OBSERVACIONES:

- El TPV tiene un autoapagado de bajo consumo, que se activará al no hacer uso del mismo.
- Los importes se deben teclear, **siempre**, con separador y dos decimales.

GUÍA DE USO DE LOS TERMINALES PUNTO DE VENTA

SPIRE



Este manual se puede descargar en
www.redsys.es

OPERACIONES BÁSICAS

VENTAS

Este terminal puede operar con **tarjetas** que incorporan un **chip** (que también tienen banda), con **tarjetas contactless**, con **tarjetas de banda** magnética tradicionales (sin chip), e incluso con **móviles**.

El visor del terminal le indicará en todo momento la acción a realizar.

1. Teclee importe de la venta y pulse la tecla VERDE
2. Pase, inserte o acerque tarjeta o móvil. (En caso de tarjetas contactless o móvil, debe acercarlos al visor hasta que este pite)
- 2.a. Si se requiere el tecleo del número secreto lo indicará el terminal, en ese caso pase el terminal al titular para que teclee su número y pulse la tecla VERDE.
- 2.b Si la operación se realiza con móvil, el PIN puede ser solicitado por el propio móvil del titular, quien deberá introducirlo en el mismo y acercarlo al lector contactless del terminal.
3. Seleccione centro y pulse la tecla VERDE
4. Espere unos instantes hasta la impresión del ticket. En caso de ser necesario preséntelo al titular para su firma
5. Para obtener una copia para el titular, siga las instrucciones del terminal

DEVOLUCIONES

1. Seleccionar MENÚ y a continuación, con las flechas, navegar hasta DEVOLUCIÓN
2. Teclee el importe de la devolución y pulse la tecla VERDE
3. Pase, inserte o acerque tarjeta o móvil, según le indique el terminal. (En caso de tarjetas contactless o móvil, debe acercarlos al visor hasta que este pite)
4. Seguir las instrucciones del visor y marcar los datos que se solicitan (entidad, número de operación original)
5. Pulse la tecla que le indique el terminal para obtener una copia
6. Entregue el justificante de la devolución al titular y solicite que lo firme

OPERACIONES ESPECIALES

VENTA CON CHIP ILEGIBLE

Si el terminal indica **“ERROR EN LECTURA EN CHIP, INTENTE BANDA”**, ha de extraer la tarjeta del lector de chip y proceder como le indica el terminal.

DEVOLUCIÓN SIN TARJETA PRESENTE

1. Seleccionar MENÚ y a continuación, navegar con las flechas hasta el tipo de operación que desea realizar
2. Teclee el importe de la devolución y pulse la tecla VERDE
3. Teclee las 4 últimas posiciones de la tarjeta y pulse la tecla VERDE
4. Seleccione centro y pulse la tecla VERDE
5. Teclee el número de la operación original y pulse la tecla VERDE

CIERRE CONTABLE

1. Seleccionar MENÚ y a continuación, navegar con las flechas hasta el tipo de operación que desea realizar
2. Seleccione centro y pulse la tecla VERDE
3. El terminal imprimirá los totales de la sesión cerrada

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS

DUPLICADO DE JUSTIFICANTE DE OPERACIONES

Esta función permite obtener una **copia del justificante de venta y/o devolución** de una operación realizada durante los **últimos 30 días**.

1. Seleccionar MENÚ y a continuación, navegar con las flechas hasta el tipo de operación que desea realizar
2. Seleccione centro y pulse la tecla VERDE
3. Seleccione la operación que desea duplicar (última, otras)
4. Teclee el número de la operación y pulse la tecla VERDE
5. El terminal imprimirá un duplicado de la operación solicitada

CONSULTA DE TOTALES

1. Seleccionar MENÚ y a continuación, navegar con las flechas hasta el tipo de operación que desea realizar
 2. Seleccione centro y pulse la tecla VERDE
 3. El terminal imprimirá los totales de la sesión en curso
- NOTA:** En la primera conexión del día se le informará de los totales del día anterior, si no ha realizado cierre manual previamente.

DETALLE DE OPERACIONES

1. Seleccionar MENÚ y a continuación, navegar con las flechas hasta el tipo de operación que desea realizar
2. Seleccione centro y pulse la tecla VERDE
3. Seleccione GENERAL si desea los 10 últimos movimientos del día o PARTICULAR si desea los movimientos de otros días
4. Teclee el número de la operación y pulse la tecla VERDE
5. Teclee la fecha y pulse la tecla VERDE